


# UPSTRÖM Keyfinder

## Quickstart-guide til Androids




### Tænd for Keyfinder

🔌 Tænd: Tryk én gang på tænd/sluk-knappen

Sluk: tryk 3 gange (2 korte + 1 langt)

🔄 Fabriksnulstilling: Tryk 5× (4 korte + 1 langt)




### Opsætning med Google Find Hub-app

1. Lås din telefon op og tænd for Bluetooth

2. Tænd for den nye enhed, og placer den tæt på (20 cm) din Android-telefon. Din telefon tilslutter automatisk.

3. Du vil modtage en notifikation på din telefon, som beder dig sætte den nye enhed op.

4. Tryk på notifikationen, og følg instruktionerne på skærmen for at fuldføre opsætningen.



### Find din Keyfinder

1. I appen Find Hub tryk på **Genstande**.
2. Se tidspunkt og sted for din Keyfinders seneste placering.



**Sikkerhed** Åbn ikke enheden, og undgå at punktere, kortslutte eller udsætte den for temperaturer over 45 °C. Brug kun certificerede opladere.

### Fejlfinding + opladning

Brug et USB-C kabel til opladning (medfølger ikke) til opladning. Under opladning lyser statuslampen orange. Ved fuldopladning lyser lampen grøn. Keyfinderen anbefales fuldt opladet hver fjerde måned.

*For fejlfinding eller yderligere oplysninger omkring Keyfinderen, gå til den komplette brugermanual via QR koden i emballagen.*